

आन्तरिक सज्जा को प्रभावित करने वाले तत्त्व

आन्तरिक सज्जा पर मकान की संरचना के साथ-साथ सम्पूर्ण वातावरण का प्रभाव पड़ता है। कुछ मुख्य उपकरण जैसे फर्नीचर आदि भी

आन्तरिक सज्जा को प्रभावित करते हैं। आन्तरिक सज्जा निम्नलिखित तत्त्वों से प्रभावित होती है।

संरचनात्मक तत्त्व

आन्तरिक सज्जा पर मकान की संरचना का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। एक खराब संरचना वाले मकान की अच्छी आन्तरिक संरचना करना एक मुश्किल काम होता है। यद्यपि कुछ हद तक आन्तरिक सज्जा द्वारा मकान की खराब संरचना के दोष को छिपाया जा सकता है। जैसे यदि कोई कमरा ज्यादा संकरा या लम्बा है, तो इसकी संकरी दीवारों पर हल्का रंग करके उसमें चौड़ाई का आभास उत्पन्न किया जा सकता है, किन्तु उस कमरे को वास्तविक रूप से सही माप का नहीं किया जा सकता है।

आन्तरिक सज्जा में कमरे की दीवार, फर्श, छत, दरवाजे एवं खिड़कियों की स्थिति व आकार भी प्रभाव डालते हैं। जैसे यदि कमरे की दीवारें चिकनी नहीं हैं, फर्श असमतल है, छत नीची है, दरवाजे, खिड़कियाँ गलत स्थान पर बने हैं या आवश्यकतानुरूप नहीं हैं तो आन्तरिक सज्जा करने में कठिनाई आएगी।

वातावरण

आन्तरिक सज्जा करते समय सम्पूर्ण वातावरण को ध्यान में रखा जाता है। वातावरण में निम्नलिखित तत्त्व शामिल हैं

तापमान

मकान के स्वरूप के निर्धारण में तापमान एक बड़ी भूमिका निभाता है। मकान बनवाते समय तापमान का ध्यान रखकर ही मकान खुला या बन्द बनवाया जाता है। तापमान ही मकान में दरवाजों एवं खिड़कियों की संख्या का निर्धारण करता है।

ठण्डे स्थानों की आन्तरिक सज्जा इस प्रकार की जाती है ताकि गर्मपन का अनुभव हो। इसी तरह गर्म स्थानों में ठण्डक की अनुभूति का प्रयास किया जाता है। औसत तापमान वाले स्थानों पर काफी प्रयोग की गुंजाइश होती है। आन्तरिक सज्जाकार यहाँ अपने स्वतन्त्र भावों को अभिव्यक्त कर सकता है।

प्रकाश

प्रकाश की उपलब्धता की मात्रा आन्तरिक सज्जा को प्रभावित करती है। अधिक प्रकाश वाले स्थानों में गहरे रंग व गहरी परिसज्जा का उपयोग किया जा सकता है, जबकि कम प्रकाश वाले स्थानों में हल्के रंगों का उपयोग करना आवश्यक होता है।

आर्द्रता एवं वायु की मात्रा

आर्द्रता एवं वायु भी आन्तरिक सज्जा पर प्रभाव डालती है। आन्तरिक सज्जाकार सज्जा करने से पूर्व उस स्थान की आर्द्रता एवं वायु की मात्रा की जाँच करके आन्तरिक सज्जा का कार्य करता है। इस तरह आन्तरिक सज्जा द्वारा वातावरणीय तत्वों को ध्यान में रखकर एक सुविधाजनक एवं सुन्दर वातावरण का निर्माण किया जाता है।

मुख्य उपकरण-फर्नीचर

किसी कमरे की आन्तरिक सज्जा बिना फर्नीचर के अधूरी होती है। कमरे की आन्तरिक सज्जा का तीन-चौथाई भाग फर्नीचर द्वारा ही निर्धारित होता है। मकान बनवाते समय फर्नीचर के आकार-प्रकार के अनुरूप ही कमरे बनवाने

चाहिए ताकि फर्नीचर की व्यवस्था ठीक से की जा सके। कमरे और फर्नीचर का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। कमरों के आकार पर ही फर्नीचर का आकार, संख्या तथा डिजाइन निर्भर करता है। यदि पहले से कुछ फर्नीचर उपलब्ध हो तथा कुछ अन्य नए फर्नीचर लिए जाने हों तो यह ध्यान रखना चाहिए कि दोनों में तालमेल होना अति आवश्यक है।

पारिवारिक आवश्यकता एवं रहन-सहन

आन्तरिक सज्जा करते समय पारिवारिक आवश्यकताओं तथा रहन-सहन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हर परिवार की जीवन शैली तथा आवश्यकताएँ भिन्न होती हैं। घर में पूजाघर, जिम, खेल के लिए स्थान, पढ़ने का कमरा, पुस्तकालय आदि कुछ ऐसे तत्व हैं, जिनके लिए हर घर में अलग-अलग महत्त्व होता है। इसी प्रकार कुछ परिवार औपचारिकता पसन्द होते हैं, तो कुछ बेहद अनौपचारिक होते हैं। आन्तरिक सज्जा में इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है।